

## Achtung!

Wichtiger Montagehinweis für den **Eibach Pro Kit**

Opel Zafira Tourer (P-J/SW) **7-Sitzer**; (E10-65-028-01-22 und E10-65-028-02-22)

Zur Gewährleistung der korrekten Fahrzeughöhe, sind an der Hinterachse **BEIDE** Serienfederunterlagen mit den beigegeführten Gummischeiben(t=13mm) zu unterlegen.

Weiterhin sind die Montagehinweise gemäß Werkstatthandbuch zu Beachten.

Schematische Darstellung

