

ACHTUNG!

Wichtiger Montagehinweis für die unten aufgeführten Pro-Kits:

Mitsubishi Lancer, inkl. Sportback, Typ CY0 (E10-60-013-01-22; -02-22; -03-22; -04-22; -06-22; -07-22)

Mitsubishi ASX, Typ GA0 (E10-60-016-01-22; -02-22)

Mitsubishi Outlander, Typ CW0 (E10-60-014-01-20)

Peugeot 4008, Typ B (E10-60-016-02-22)

Citroen C4 Aircross, Typ B (E10-60-016-01-22; -02-22)

Zur Gewährleistung der einwandfreien Funktion der Vorderachsfeder ist die Zusatzfeder (Anschlagpuffer) gegen die mitgelieferte Zusatzfeder und Staubmanschette auszutauschen!

Weiterhin sind die Montagehinweise gemäß Werkstatthandbuch zu beachten.

Serienzusatzfeder



Austauschzusatzfeder und Staubmanschette



Montage Austauschzusatzfeder mit Staubmanschette

