



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

metzger 
Autoteile

902179

Beim Einbau muss evtl. die Unterlegscheibe
AUDI: N 905 003 01 mit verwendet werden





IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

metzger 
Autoteile

902179

During installation, the washer may need to
beAUDI: N 905 003 01 can be used with

