



ACHTUNG!

Wichtiger Montagehinweis für die **Pro-Kits** Opel Meriva, Typ S-D (E10-65-021-01-22 und E10-65-021-02-22)

Zur Gewährleistung der Fahrzeughöhe, ist an der Hinterachse die obere Serienfederunterlage mit der beigefügten Gummischeibe (Stärke=8mm) zu unterlegen!

Weiterhin sind die Montagehinweise gemäß Werkstatthandbuch zu beachten.

